
各部の名称とはたらき

AirStationの各部の名称とはたらきを説明します。

AirStation(WLA-G54-KD: 親機)



① POWERランプ(緑) - 点灯:ACアダプタ接続時 - 消灯:ACアダプタ未接続時

② WIRELESSランプ(緑) ・点灯:無線LAN接続が有効時・ 点滅:無線LAN通信中

③ DIAGランプ(赤) · DIAGランプの点灯回数により異常内容を示します。

注意

DIAGランプは、AirStation (親機) の設定時とファームウェア更新時も点灯します。 この場合は、絶対にACアダプタをコンセントから抜かないでください。

※データ書き込み時以外にDIAGランプが点灯したら、一度、ACアダプタをコンセントから抜いて、 しばらくしてから再度差し込んでください。再びランプが点灯している場合は、KDDIカスタマー センターにご連絡ください。

点灯回数	異常内容	症 状
3回	有線LAN異常	有線LANコントローラが故障しています。
4回	無線LAN異常	無線LANコントローラが故障しています。

④ LAN(Switch)ランプ(縁) 点灯:各LANポートのリンク時 点滅:各LANポートの通信時

⑤ 設定初期化スイッチ AirStationの前面パネルにあるDIAGランプが点灯するまで(約 3秒間)スイッチを押すと、AirStationが出荷時設定に戻りま

パソコン/ハブやADSLモデムを接続します。 ⑥ LANポート(Switch)

10M/100M対応スイッチングハブです。 ⑦ DCコネクタ 付属のACアダプタを接続します。

⑧ 有線MACアドレス AirStationの有線のMACアドレスが記載されています。

「000740」から始まる12桁の値です。 ⑨ 無線MACアドレス AirStationの無線のMACアドレスが記載されています。 •

「000740」から始まる12桁の値です。


⑩ 暗号化キー (WEP) AirStation(親機)の暗号化キー(WEP)が記載されています。

① **外部アンテナ用コネクタ** 別売の外部アンテナWLE-NDR/DAを接続します。

無線カード(WLI-CB-G54:子機)) ※WLA-G54/P-KDの方のみ

⑫ POWERランプ (緑) 点灯:動作時

¹³ LINKランプ(緑) (4) アンテナコネクタ 点滅:データ送受信時 別売の外付けアンテナを 接続します。ふたを外し てから接続します。



お問い合わせ先

KDDIカスタマーサービスセンター

■サービス・契約変更に関するお問い合わせ 0077-7192 (無料:9:00~21:00 365日受付中)

■設定に関するお問い合わせ

0077-7084 (無料:24時間365日受付中)

※事前にメモとペンを用意し、次の事項を確認しておいてください。

・コンピュータ名と使用OS

・本製品の製品名とシリアルナンバー

・現象(具体的なエラーメッセージなど)

※受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。最新の内容はホームページ・ (http://www.dion.ne.jp/) でご確認ください。

困ったときは

●AirStation (親機) と無線カード (子機) が接続できない場合

⇒AirStation (親機) の電源がONになっているか、確認してください。 ※ACアダプタは、AirStation (親機)のDCコネクタに奥までしっかりと差し込んでください。

⇒AirStation (親機)と無線カード (子機)との距離を短くしたり、障害物をなくして見 通しをよくしてから再度検索してください。

⇒CD-ROM「AirNavigator CD」から「パソコン設定 無線ドライバをインストール」を実 行して、ドライバをバージョンアップしてください。

⇒ファイアウォール機能のあるソフトウェアがインストールされている場合は、ソフトウ ェアをアンインストールするかAirStation (親機)のIPアドレスを登録してください。 ※手順は、CD-ROM「AirNavigator CD」内の「困ったときは?」→「AirNavigatorで AirStationが検索できません。クライアントマネージャでAirStationの検索ができませ ん。」を参照してください。

⇒AirStation (親機) の無線チャンネルを変更してください。

有線LANポートを搭載したパソコンから、下記の手順で無線チャンネルを変更してくだ

1.添付のLANケーブルでAirStation (親機) とパソコンを接続します。

2.添付のCD-ROM (AirNavigatorCD) をパソコンにセットして、「エアステーション設定」 を選択し、 [実行] をクリックします。

3.お使いのネットワークアダプタを選択して、[次へ]をクリックします。

4.「エアステーションに設定用のIPアドレスを設定します。」と表示されたときは、「IPアド レスを自動的に設定する(推奨)」を選択して、 [次へ] をクリックします。

5.「ユーザ名」と「パスワード」の入力画面が表示されますので、「ユーザ名」欄に「root」 を入力、「パスワード」欄を空欄にして、 [OK] をクリックします。

6.設定画面が表示されますので、 [アドバンスト (詳細設定)] をクリックします。 「無線チャンネル」を6チャンネルに変更して、 [設定] をクリックします。

8.設定後、無線パソコン(子機)からAirStation (親機) に接続できることを確認します。

※上記の手順で接続できない場合は、無線チャンネルを1チャンネル/3チャンネル/13チャン ネルのような別の無線チャンネルに変更して、接続できるか確認してください。

※詳細な手順は、CD-ROM「AirNavigator CD」内の「マニュアルを見る」→「オンラインガ イド WLA-G54/WLA-G54C(ブリッジモデル)」→「WLA-G54シリーズ オンラインガイ ド」→「ネットワークを使いこなす」→左の画面のメニューから「パソコンをグループ分け する (無線チャンネルの設定) 」を参照してください。

●無線カード(子機)のドライバがインストールできない場合

⇒Windows XP/2000では、コンピュータの管理者権限があるユーザー(Administrator 等)でログインしてください。

※Windows XP/2000で登録したユーザーは、制限つきアカウントに設定しない限り、 コンピュータの管理者権限を持っています。

⇒CyberTrio-NX がインストールされたNEC製PC98-NX シリーズをお使いの場合、アド バンストモード以外に設定されていると、無線LANカードのドライバが正常にインスト ールされないことがあります。パソコンのマニュアルを参照して、CyberTrio-NXをアド バンストモードに設定してください。

●無線カード(子機)を増設するには

⇒ステップ2〜ステップ5までの手順をおこなってください。

●PCカード接続のCD-ROMドライブをお使いの場合

⇒PCカードスロットが一つだけのパソコンでは、CD-ROMドライブと無線カードを同時に 使用できません。「AirNavigator CD」内のファイルをハードディスクにコピーしてか らセットアップをおこなってください。

※手順は、CD-ROM「AirNavigator CD」内の「マニュアルを見る」→「オンラインガ イド WLA-G54/WLA-G54C(ブリッジモデル)」→「WLA-G54シリーズ オンライ ンガイド」→「補足情報」→「PCカードスロットが一つしかないノートパソコンをお 使いの方へ」を参照してください。

●2台以上のパソコンをネットワークで接続する場合

⇒各パソコンにネットワークの設定が必要です。Windowsのマニュアルやヘルプを参照し て設定してください。また、CD-ROM「AirNavigator CD」内の「マニュアルを見る」 →「ネットワーク構築例」→「TCP/IPの設定例と共有設定例」にも設定例が記載されて いますので、参考にしてください。

●WindowsとMacintoshで、双方向からのファイル共有をしたい

⇒市販のユーティリティをお買い求めください。・ Macintoshにインストールする [DAVE] や、Windowsにインストールする [PC MACLAN] などがあります。AirStation (親機) は、あらかじめ設定されていますので、無線カード (子機)のセットアップだけで、無線によるインターネット接続ができます。

⇒CD-ROM「AirNavigator CD」内の「困ったときは?」を参照してください。

主な出荷時設定値

すべての出荷時設定値は、オンラインガイドの「機能一覧」に記載されています。

項目	出荷時設定		
	LAN設定		
ESS-ID	AirStationの有線MACアドレスを設定 (有線MACアドレスは親機背面に記載)		
無線チャンネル	11チャンネル		
DTIM Period	1		
LAN側IPアドレス	192.168.11.1 (255.255.255.0)		
フレームバースト	使用する		
802.11gプロテクション	ON		
	·		
AirStation名	"AP"+AirStationの有線MACアドレス		
管理ユーザ名	root		
管理パスワード	設定なし		
暗号化キー(WEP)	使用する 暗号化キー(WEP)の設定内容は、AirStation(親機)の背面の・ シールを参照してください。		

らくらく!セットアップシート 2003年 8月11日 第4版発行 発行 株式会社メルコ



PY00-28227-DM10-04 4-01 C10-001


WLA-G54-KDシリーズ

らくらく! セットアップシート

このたびは、本サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。




AirStation (親機) は、あらかじめ設定されていますので、無線カード (子機) のセットア ップだけで、無線によるインターネット接続ができます。



その他のサービスの場合

モデム・アダプタ等

・有線部分の接続は、各サービスのマニュアルをご参照ください。 ・無線LANは、できるだけパソコンに近い場所に導入してください。




パソコン

❷メ モ

無線LAN設定の前にADSL・光ファイバーサービス等の設定を済ませて通信ができるこ とを確認してください。

箱に入っているものを確認しよう

万がいち、不足しているものがありましたら、KDDIカスタマーサービスセンターまでご連絡 ください。



□LANケーブル (ストレート)1 本 □ACアダプタ...... .1個



□CD-ROM 「AirNavigator CD」....1枚 □らくらく! セットアップシート (本紙) ..1枚






□KDDIからのご案内

□安全にお使いいただくために必ずお読みください....1枚

※本製品は、本紙によってセットアップや設定ができるため、冊子のマニュアルは添付して おりません。本紙やAirNavigatorの説明画面よりも詳細な情報が必要な場合は、 AirNavigator CD内のオンラインガイドを参照してください。

※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。 ※本製品は、GPLの適用ソフトウェアを使用しており、これらのソースコードの入手、改変、 再配布の権利があります。詳細は、添付CD-ROM内の「gpl.txt」をご覧ください。


AirStation(親機)を接続します





POWERランプが点灯し

6 側面のx1ランプが点 灯していることを確 認します。




***3 無線カード(子機)をパソコンに取り付けよう

ドライバをインストールして、無線アダプタ(子機)をパソコンに取り付けます。


- ・WLI-CB-G54をお使いの場合は:
- 下の手順にしたがってインストールしてください。
- ・WLI-CB-G54以外の無線アダプタ (子機)をお使いの場合は:
- ・無線LAN内蔵パソコンをお使いの場合は:
- パソコンのマニュアルを参照して、無線機能を有効にしてください。

まだ取り付けないでください

本製品は、下記手順⑥の取り付け指示があるまで、取り付けないでください。 先に取り付けると、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。その場合は、[キャン セル〕をクリックして、無線アダプタ(子機)を取り外してください。



添付のCD-ROM (AirNavigator CD) をパソコンにセットします。 しばらくすると、AirNavigatorが起動します。



インストーラが起動しますので「次へ」をクリックします。

使用許諾契約を読み、同意できる場合は[同意する]を選択して、・ [次へ] をクリックします。

「製品を取り付けてください。」と表示されますので、無線カード(子 機)をパソコンに取り付けます。



「インストールが完了しました」と表示されたら、[完了]をクリック



WLI-CB-G54をAirStation (親機) に無線接続します。AirStation (親機) は出荷時に設定 されていますので設定する必要はありません。 Windows XPとWindows Me/2000/98SEで手順が異なりますので、お使いのパソコンにあ

わせてお読みください。 ※WLI-CB-G54以外の無線カード(子機)をお使いの場合は、製品に添付されているマニュ アルを参照して、設定をおこなってください。


AirStation (親機) の出荷時設定は以下をごらんください。


ネットワーク名(ESS-ID): 親機を特定するIDです。 ⇒親機の背面の有線MACアドレス …暗号化キー (WEP) : 通信を暗号化するキーです。⇒親機の背面に記載

|Windows XPをお使いの場合)

ワイヤレスネットワークの接続画面で設定します。 ※ここでは、Windows XP Service Pack1を適用した画面を元に説明します。


パソコンの画面右下のタスクトレイにある「ネットワーク接続」アイコ ン (🕎) を右クリックし、「利用できるワイヤレスネットワークの表 示]を選択します。







正しく接続すると、画面の右下に「ワイヤレスネットワーク接続に接続



閉じる(©) ●

きます。

リックします。

-4 確認したら、 [閉じる] をク


これで、設定が終わりました。


プロパティ(P) 無効にする(D)

Windows Me/2000/98SEをお使いの場合

クライアントマネージャで設定します。

■ 添付のCD-ROM (AirNavigator CD) をパソコンにセットします。 AirNavigatorが起動します。








使用許諾契約を読み、同意できる場 合は [はい] をクリックします。










_____ [次へ]をクリックします。



┌ [完了] をクリックします。 パソコンが再起動されます。

▮(**▮**) クライアントマネージャを起動します。 デスクトップ上の「クライアントマネージャ」アイコン (🚮) をダブ ルクリックします。





インターネットに接続しよう

パソコンでブラウザ(Internet Explorerなど)を起動して、インターネットに接続します。

AirStation(親機)の設定変更をするには

AirStation(親機)は、すでに設定をおこなった状態で出荷しています。通常、このままで もご使用になれますが、よりセキュリティを強化したり、さらに細かな設定をする場合は、 ブラウザ(Internet Explorerなど)がインストールされたパソコンからおこなうことができ ます。設定変更は、下記の手順でおこなってください。

暗号化キー(WEP)を設定変更する

暗号化キー(WEP)の設定変更は、以下の手順でおこないます。 添付のCD-ROM (AirNavigator CD) をパソコンにセットします。

しばらくすると、AirNavigatorが起動します。

「エアステーション設定」を選択して、[実行]をクリックします。

お使いのネットワークアダプタを選択して、 [次へ] をクリックします。

「IPアドレスを自動的に設定する(推奨)」が選択されていることを確認して、[次 へ]をクリックします。

ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄に 「root」を入力、「パスワード」欄を空欄にして、 [OK] をクリックします。

設定画面が表示されますので、「無線の信号を暗号化する(WEP/TKIP/AES)」を 選択します。

「WEP」を選択して、「進む」をクリックします。

「暗号化キー」欄に暗号化キーを入力して、「進む」をクリックします。

୬メモ

「1」を選択し、1の行に暗号キーを入力します。

・暗号キーは、「文字入力」(5文字または13文字)と「16進数入力」(10桁または26桁) を選択することができます。文字入力を選択した場合、暗号キーは半角英数字またはアンダー バー" "を含む5文字または13文字の文字列を入力します。 ・暗号キーは13文字(文字入力の場合)を入力した方がより高いセキュリティを確保するこ

とができます。

「設定が完了しました」と表示されたら、ブラウザを閉じます。

無線カード (子機) からAirStation (親機) に接続できなくなりますので、ステップ4 を参照してAirStation (親機) に再接続してください。

※Service Packlを適用していないWindows XPをお使いの場合は、ステップ4の手順で再接 続できないことがあります。この場合は、AirNavigator CD から「マニュアルを見る」→ 「オンラインガイド WLA-G54(ブリッジモデル)」→「WLA-G54シリーズ オンライン ガイド」 \rightarrow 「ネットワークを使いこなす」 \rightarrow 「他者のアクセスを防ぐ(暗号化/WEP)」を 参照してください。

接続できる無線カード(子機)を制限する(MACアドレス制限)

接続できる無線カード(子機)を制限する場合は、以下の手順でおこないます。

添付のCD-ROM (AirNavigator CD) をパソコンにセットします。 しばらくすると、AirNavigatorが起動します。

「エアステーション設定」を選択して、[実行]をクリックします。

お使いのネットワークアダプタを選択して、[次へ]をクリックします。

「IPアドレスを自動的に設定する(推奨)」が選択されていることを確認して、 [次 へ]をクリックします。

ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄に 「root」を入力、「パスワード」欄を空欄にして、 [OK] をクリックします。

設定画面が表示されますので、「接続を許可するパソコンを登録する」を選択しま

「登録画面へ進む」をクリックします。

「登録するMACアドレス」へ接続を許可する無線カード(子機)のMACアドレスを ※MACアドレスは、半角英数字を2桁ずつ「:」で区切って入力してください。 例)00:07:40:AB:CD:EF

「登録」をクリックします。 9

「登録済みの接続可能な無線パソコン」欄に登録したMACアドレスが表示されます ので確認してください。

登録を確認したら、画面の一番下にある[許可しない]をクリックします。

「無線LANパソコン制限の設定を行いました」と表示されたら、ブラウザを閉じま

無線カード(子機)からAirStation(親機)を検索できなくする)

この設定をおこなうと、無線カード(子機)からAirStation(親機)を検索できなく• することができます。この設定をしたAirStation(親機)へ接続する場合は、ネット ワーク名(ESS-ID)を入力する必要があります。設定は、以下の手順でおこないます。

添付のCD-ROM (AirNavigator CD) をパソコンにセットします。 しばらくすると、AirNavigatorが起動します。

「エアステーション設定」を選択して、[実行]をクリックします。

お使いのネットワークアダプタを選択して、[次へ]をクリックします。

4 「IPアドレスを自動的に設定する(推奨)」が選択されていることを確認して、 [次 へ]をクリックします。

ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄に 「root」を入力、「パスワード」欄を空欄にして、 [OK] をクリックします。

設定画面が表示されますので、「アドバンスト」をクリックします。

無線設定画面が表示されますので、「ANY接続」欄の「許可しない」を選択しま

8 「設定」をクリックします。

「設定を保存しています」と表示されますので、10秒程度待って [Back] をクリ

無線設定画面が表示されたら、設定完了です。

AirStation同士の通信をする(WDS/リピータ機能)

AirStation同士の通信をする場合は、CD-ROM「AirNavigator CD」に収録されて いる「オンラインガイド」を参照してください。オンラインガイドは、以下の手順で 見ることができます。

CD-ROM「AirNavigator CD」をパソコンにセットします。

[マニュアルを見る] を選択し、 [実行] をクリックします。

「オンラインガイド WLA-G54/WLA-G54C(ブリッジモデル)」を選択し、 [OK] をクリックします。

「WLA-G54シリーズ オンラインガイド」を選択し、[OK] をクリックします。

「ネットワークを使いこなす」をクリックします。

左の画面のメニューから、「AirStation同士で通信する(WDS/リピータ機能)」をク リックします。

表示された手順にしたがって、設定をおこなってください。

オンラインガイドを見るには

さらに細かな設定をする場合は、CD-ROM「AirNavigator CD」に収録されている 「オンラインガイド」を参照してください。オンラインガイドは、以下の手順で見 ることができます。

CD-ROM「AirNavigator CD」をパソコンにセットします。

[マニュアルを見る] を選択し、 [実行] をクリックします。

「オンラインガイド WLA-G54/WLA-G54C(ブリッジモデル)」を選択し、 (3) [OK] をクリックします。

「WLA-G54シリーズ オンラインガイド」を選択し、[OK] をクリックします。

